

Manual Luminária MIC

1. Troca de lâmpada :

- Retirar parafuso Philips que fica na parte inferior do copo de luz.
- Retirar o anel de madeira do copo de luz
- Retirar a lâmpada do copo de luz com um auxílio de alguma lâmina fina ou alicate de ponta
- A lâmpada estará fixa pelo soquete, faça a troca da lâmpada e faça o passo a passo de forma inversa.
- Lâmpada dicroica LED 4 a 5w bivolt (preferência Philips)



A articulação da luminária tem 90° e a rotação 350° com trava fio. Ao sentir a parada girar para outro lado, sem forçar para não danificar a ferragem.

2. Manutenção da luminária:

Limpeza da madeira apenas com pano úmido

Com o passar do tempo pode utilizar cera, caso queira maior brilho.

O varão de latão é entregue polido, porém a oxidação é natural ao material e necessita de manutenção caso desejar manter o brilho do polimento, utilize produto adequado para limpeza de metal, como Brasso ou similares.

Para ter maior durabilidade recomenda-se passar cera de carnaúba e polir com flanela limpa. Isto pode ser usado tanto na madeira, quanto no latão.

Este procedimento deve ser feito periodicamente para manter o brilho do polimento.

Outra opção é deixar a oxidação estabilizar e manter o latão natural.

Qualquer dúvida entre em contato pelos dados abaixo: