

Manual pendente Gotas



1. Instalação:

1. Não mexer no parafuso de latão do pendente.
2. Soltar o parafuso trava- fio do acabamento de teto.
3. Fazer a ligação elétrica isolando corretamente os cabos.
4. Regular a altura da luminária e reapertar o parafuso trava fio.
5. Soltar o suporte metálico (pé de galinha) e fixar no local a ser instalado com parafusos apropriados ao tipo de material do local.
6. Se for necessário cortar o cabo de tecido (não recomendado) colocar fita isolante no término do cabo a fim de não deixar desfiar o tecido. Ideal é guardar o excesso de cabo no forro.
7. Fixar o acabamento de teto pelo parafuso, no suporte instalado até ficar firme, sem excesso de aperto, apenas o suficiente para luminária ficar estável no local.
8. Pronto, o pendente esta instalado.

2. Troca de lâmpada :

- Aliviar o parafuso de latão da extremidade do pendente.
- Subir o pendente até que o soquete fique aparente e faça a troca
- Descer o pendente até que a lâmpada fique interna a luminária
- Reapertar o parafuso de latão

Lâmpada utilizada:

Lâmpada halopin LED bivolt – soquete G9

Recomendada: LED SUPERSTAR G9 – OSRAM.

Qualquer necessidade entrar em contato pelos dados abaixo.